



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Подводный металлоискатель PI-iking 750



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА .....</b>	<b>3</b>
<b>УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА .....</b>	<b>3</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....</b>	<b>4</b>
<b>ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ .....</b>	<b>5</b>
<b>УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>6</b>

Благодарим Вас за выбор металлоискателя PI-iking 750 производства TianXun. Уникальная герметичная конструкция позволяет обнаруживать в любой среде, включая траву, грязь, песок, черный песок или даже в пресной или соленой воде.

## **ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА**

- Определение по вибрации и свету - Когда цель находится, PIiking® 750 сигнализирует с импульсами вибрации и вспышками яркого света от белого светодиода.
- Импульсная индукционная технология (PI) - позволяет охотиться в соленой воде или в любом типе почвы, включая черный песок.
- Стабильность глубины обнаружения - Усовершенствованная схема поддерживает расстояние обнаружения в течение всего срока службы батареи.
- Расстояние до цели - по мере приближения к цели количество импульсов вибрации и света будет увеличиваться.
- Автоматическая настройка. Современный дизайн с микропроцессорным управлением не требует каких-либо настроек.
- Водонепроницаемый - Герметичная конструкция позволяет охотиться под дождем или под водой на глубину до 100 футов. Отлично подходит для дайверов!

## **УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА**

Когда ручка уплотнения батарейного отсека поворачивается по часовой стрелке, заглушка расширяется и прижимается к внутренней стенке батарейного отсека, герметизируя блок.

Чтобы открыть уплотнение батарейного отсека, поверните ручку против часовой стрелки на несколько оборотов, затем потяните, чтобы снять ее.

Подсоедините стандартную 9-вольтовую батарею к зажиму для батареи и вставьте батарею в детектор, сначала со стороны зажима.

Чтобы заменить уплотнение, вставьте его до конца. Затем поверните ручку по часовой стрелке до упора, чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение.

Перед погружением PIking® 750 убедитесь, что уплотнение батарейного отсека надежно закреплено.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Последовательность включения: держите прибор поисковой катушкой не менее 5 секунд. Свет будет мигать. Два коротких импульса вибрации и постоянный тусклый свет указывают, что устройство включено.

Последовательность выключения: после использования удерживайте прибор поисковой катушкой не менее 5 секунд. Свет будет мигать. Два длинных импульса вибрации и отсутствие света указывают на то, что устройство выключено.

Выключение разряженной батареи: когда батарея разряжена, устройство автоматически отключается, что обозначается четырьмя длинными импульсами.

Операция: PI-iking общается через импульсы вибрации и яркого света. Эти импульсы увеличиваются по мере приближения поисковой катушки к цели.

Количество импульсов пропорционально размеру цели и расстоянию. Чем больше цель или чем ближе поисковая катушка к цели, тем выше число импульсов.

Проецируемое поле обнаружения напоминает форму конуса с самой большой глубиной обнаружения в центре катушки.

Перемещайте поисковую катушку широким движением вдоль поверхности области, которую вы ищете. Чем медленнее развертка, тем глубже глубина обнаружения.

## **ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Поднятие катушек детекторов во время использования запустит последовательность выключения, обозначенную мигающим светом.

Опустите катушку детектора в течение 5 секунд, чтобы продолжить обнаружение.

Устройство не обнаружит, когда индикатор мигает в последовательности включения или выключения.

Как и с любым новым детектором, вы должны практиковаться с известными целями, чтобы развивать свою технику.

## **ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ**

Если вы продолжите держать детектор с катушкой вверх после включения, то детектор будет оставаться включенным бесконечно. Эта функция может быть полезна, если необходим поиск с катушкой детектора в вертикальном положении.

Вы можете закрепить PI-iking 750 на своем запястье с помощью прилагаемого ремешка на запястье. Чтобы отрегулировать посадку, нажмите кнопку блокировки шнура и переместите ее в нужное место.

## **УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Ваш PIking 750 - это чувствительный электронный инструмент. Несмотря на прочность, осторожность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах продлит срок его службы и обеспечит оптимальную производительность.

Когда PI-iking 750 выключен, батарея не разряжается. Однако, если хранить в течение длительного периода времени, мы рекомендуем извлечь батарею, чтобы предотвратить повреждение детектора из-за возможной утечки батареи.

Если детектор подвергся воздействию соленой воды, всегда промывайте его пресной водой и проверяйте батарейный отсек на наличие утечек. Если вода попала в батарейный отсек, тщательно вытрите насухо и оставьте открытым до полного высыхания.

Всегда использовать высококачественные батареи, такие как щелочной или никель-металлгидридный (NIMH).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип обнаружения: импульсная индукция

Цельнометаллический режим тревоги: вибрация и белый светодиод

Общая длина: 17 дюймов (43 см)

Диаметр наконечника: 4 дюйма (10 см)

Вес: 1 фунт (450 г)

Мощность: стандарт 9 В

Наручный ремешок: в комплекте

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**